Управление WI-FI модулем ESP-01 с компьютера при помощи АТ-команд

К.А. Волобуев, М.В. Трубин, В.Г. Трубин

Новосибирский Государственный Технический Университет, г. Новосибирск, РФ

Аннотация: В статье рассматривается модуль ESP-01, на котором установлен микроконтроллер ESP8266, содержащий внутри Wi-Fi передатчик. Показано его подключение по интерфейсу UART и управление модулем с помощью AT-команд. Производится создание и настройка точки доступа Wi-Fi и настройка HTTP-сервера, с которого возможно отправить ответ на GET-запрос устройства.

Статья будет полезна к ознакомлению студентам, магистрам, аспирантам и инженерам, желающим изучить беспроводные сети, технологию взаимодействия устройств в локальной сети *Ethernet* по протоколу *HTTP*.

Ключевые слова: ESP-01, ESP8266, Wi-Fi, передача данных, UART, FT232, преобразователь интерфейсов USB-UART, Terminal v1.93b, AT-команды, точка доступа, GET-запрос.

Введение

В жизни человек постоянно сталкивается с различными устройствами связи и коммуникационными сетями. Ярким примером могут стать телефон и компьютер, которые взаимодействуют с другими устройствами с помощью проводного подключения или *Wi-Fi* соединения. Помимо этого, сегодня набирает популярность система домашних устройств с общим названием "Умный дом", в которой различные модули и датчики соединяются в единую беспроводную сеть.

Wi-Fi модуль *ESP-01* – один из самых популярных модулей серии *ESP8266*. Он может взаимодействовать с другими устройствами (компьютером или микроконтроллером) через интерфейс UART с помощью AT-команд и устанавливать беспроводное соединение. На Puc. 1. можно увидеть популярную схему взаимодействия устройств с помощью беспроводных сетей, где в качестве точки доступа выступает роутер, а в качестве клиентов – различные устройства, такие как телефон или компьютер.

В данном материале рассматривается ситуация, когда модуль *ESP-01* работает в качестве точки доступа (роутера) и разбирается процесс настройки связи и дальнейшего взаимодействия модуля *ESP-01* и смартфона.



Рис. 1. Схема взаимодействия домашних устройств

Технические характеристики модуля ESP-01 на базе микроконтроллера ESP8266



Рис. 2. Фото модуля ESP-01

ESP8266 ESP-01 V090 (он же Wi07с) – самый популярный модуль. Встроенная *PCB* антенна обеспечивает дальность покрытия до 400 *м* на открытом пространстве. Существует старая версия модуля V080, у которой иное количество контактов.

Назначение выводов модуля

- *GND:* Питание модуля "-";
- *GPIO2:* Цифровой вход/выход программируемый;
- *GP100:* Цифровой вход/выход программируемый, при подключении к *GND* переходит в режим перепрошивки;
- *RX: UART* приемник;
- *TX: UART* передатчик;
- *CH_PD*: Включение/отключение режима низкого энергопотребления, для использования *Wi-Fi* необходимо подключить к 3.3 *B*;
- *RST:* Перезагрузка модуля, для сброса модуля необходимо кратковременно подключить к 3.3 *B*;
- VCC: Питание модуля "+" 3.3 B.

Технические характеристики модуля

- Напряжение питания: 3 *B* ~ 3.6 *B*;
- Максимальный рабочий ток: 220 мА;
- Поддержка беспроводного стандарта: 802.11*b/g/n;*
- Рабочая частота: 2.4 ГГц;
- Режимы: *P2P* (клиент), *soft-AP* (точка доступа);
- Количество *GPIO*: 2;
- Внешняя FLASH память до 16 ME;
- Выходная мощность в режиме 802.11*b*: +19.5 *dB*;
- Габариты: 24.8 x 14.3 x 8 *мм*;
- Рабочий диапазон температур: -40 °*C* ~ +125 °*C*.

Подключение модуля ESP-01 к преобразователю FT232 и работа с AT-командами

Для работы модуля *ESP-01* необходим источник питания постоянного тока, который должен выдавать 3.3 *B* с током не менее 220 *мА*. Кроме того, логическая единица для интерфейса *UART* находится в диапазоне 2.7 *B* ~ 3.6 *B*, то есть для корректной работы напряжение на выводах *RX* и *TX* должно быть не ниже 2.7 *B*, а при превышении порога в 3.6 *B* возможен выход устройства из строя. Данный модуль нельзя подключать напрямую к устройствам с 5-ти вольтовой логикой, необходимо использовать резистивный делитель напряжения.

Модуль ESP-01 чувствителен к просадкам по напряжению, в связи с этим, для него лучше всего использовать внешний стабилизатор напряжения на 3.3 *B*, с выходным током 0.5 *A* и более.

Подключение и настройка

Модуль *ESP-01* можно использовать как в режиме *Station* (*Wi-Fi* клиент), так и в режиме *SoftAP* (точка доступа). В данной статье будем использовать подключение в режиме точки доступа.

В заводской прошивке Wi-Fi модуль общается с управляющим устройством через AT-команды по интерфейсу UART. Схема подключения модуля представлена на Puc. 4. Модуль нельзя подключать к выходу питания 3.3 V преобразователя FT232 изза высокого токопотребления модуля.

Важно отметить, что на преобразователе FT232 имеется перемычка, которая определяет напряжение логики преобразователя (3.3 *B* и 5 *B*). Так как преобразователь подключается к модулю *ESP-01*, у которого логика 3.3 *B*, то перемычку надо перевести в соответствующее положение.



Рис. 3. Преобразователь FT232



Рис. 4. Схема подключения ESP-01 к USB-UART преобразователю FT232

Таблица 1.

Список используемых АТ-команд

Команда	Описание
AT	Проверка состояния модуля.
AT+RST	Перезагрузка модуля.
AT+CWMODE_CUR	Переключение режима Wi-Fi для текущего сеанса.
AT+CWSAP_CUR	Создание SoftAP (точки доступа) для текущего сеанса.
AT+CIPAP_CUR	Посмотреть/установить IP адрес в режиме SoftAP (точка доступа) для
	текущего сеанса.
AT+CIPSEND	Команда отправки данных. Длина данных в пакете до 2048 байт. После
	получения данной команды модуль выводит приглашение ">" и переходит
	в режим приема данных через UART, после приема данных необходимой
	длины передает их в радиоканал. При успешной передаче возвращает
	"SEND OK". При неудаче "ERROR".
AT+CIPMUX	Выбрать режим одиночного или множественных подключений.
AT+CIPSERVE	Запустить (перезапустить) ТСР сервер.
AT+CIPSTO	Установить/посмотреть таймаут сервера. Таймаут в секундах от 0 до 7200.
AT+CIPMODE	Установить сквозной режим.
+IPD	Получить данные.

При корректном выполнении вышеприведенных команд модуль возвращает "*OK*". При неудаче "*ERROR*". Когда модуль получает данные по сети, он передает их по интерфейсу *UART* с меткой +*IPD*. Более детальные описания команд приведены в [2].

Включение

Проведем первоначальную настройку модуля *ESP-01*. Для этого можно воспользоваться программой *Terminal*, визуальный интерфейс которой показан на *Puc*. 5, или любой другой программой для взаимодействия с виртуальным

СОМ-портом. Программа *Terminal* может некорректно работать с *СОМ-портами*, имеющими номер больше 6, при возникновении проблем необходимо зайти в диспетчер устройств и поменять номер порта на число в диапазоне 2-6. После запуска программы рекомендуется нажать кнопку "ReScan" для обновления списка подключенных виртуальных *СОМ-портов*. Здесь следует выбрать порт, к которому подключен преобразователь *FT232*, узнать номер порта можно в диспетчере устройств. Далее необходимо настроить скорость передачи данных в бодах (*Baud rate*) – 115200; количество бит данных в одном пакете (*Data bits*) – 8; контроль четности (*Parity*) – *none*; количество стоповых бит (*Stop-bits*) – 1; предварительная установка связи или "рукопожатие" (*Handshake*) - *none*.

Для удобства, в разделе "*Settings*" рекомендуется выставить галочку "*Time*".

В разделе "*Transmit*" необходимо выставить галочку "CR = CR + LF", это требуется, чтобы при нажатии кнопки "*Send*" происходил возврат каретки и перенос строки ("r/n").

© Автоматика и программная инженерия. 2023, №2(44) <u>http://www.jurnal.nips.ru</u>

🦉 Terminal ∨1.93b - 20141030Я - by Br@y++	_		×
Disconnect COM Port Baud rate Code Data bits Parity Stop bits BeScan COM4 C 600 C 14400 C 57600 C 5 C 6 C 7 C odd C 2400 C 28800 C 128000 C 7 C mark C 2 C 2 Quit C 9600 C 56000 C oustom C 8 C 2 C 2	Handsh C RTS C X0f C RTS C RTS	aking e 5/CTS N/XOFF 5/CTS+XO 5 on TX 「	N/XOFF invert
Settings Auto Dis/Connect Time Stream log Custom BR Rx Clear ASCII table Script Stream log Graph Rem	oting note	CTS	CD RI
Receive CLEAR ✓ AutoScroll Reset Cnt 13 ♥ Cht = 0 ♥ AutoScroll Reset Cnt 13 ♥ Cht = 0 ♥ AutoScroll Reset Cnt 13 ♥ Cht = 0 ♥ AutoScroll Reset Cnt 13 ♥ Cht = 0 ♥ AutoScroll Reset Cnt 13 ♥ Cht = 0 ♥ AutoScroll Beset Cnt 13 ♥ Cht = 0 ♥ AutoScroll Beset Cnt 13 ♥ Cht = 0 ♥ AutoScroll Beset Cnt 13 ♥ Cht = 0 ♥ AutoScroll Beset Cnt 13 ♥ P AutoScroll Beset Cnt 13 ♥ <tr< td=""><td>eq/Resp</td><td>☐ Dec 」 ☐ Hex</td><td>🕅 Bin</td></tr<>	eq/Resp	☐ Dec 」 ☐ Hex	🕅 Bin
Transmit CLEARSend File □		🗖 DTR	🗖 RTS
Macros M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21	M10 M22	M11 M23	M12 M24
	F	- FCR	-> Send
			Ŷ
Connected Rx: 0 Tx: 0			11

Рис. 5. Интерфейс программы Terminal

Произведем первоначальную настройку, нажимая "Send" после каждой команды.

// ======= Конфигурация ESP ========		
// Отправка команды перезагрузки ESP-01		
AT+RST		
// Выставляем режим работы 2		
//(точка доступа)		
AT+CWMODE CUR=2		
// Задаем имя, пароль, канал,		
// тип шифрования 3-WPA2 PSK		
AT+CWSAP CUR="ESP8266","1234567890",5,3		
// Устанавливаем локальный IP-адрес		
// точки доступа		
AT+CIPAP_CUR="192.168.4.1"		
// Включаем сквозной режим		
// передачи данных		
AT+CIPMODE=0		
// Включаем возможность		
// множественного подключения		
AT+CIPMUX=1		
// Запускаем TCP-сервер на 80-ом порту		
AT+CIPSERVER=1,80		
// Ставим тайм-аут сервера 45 сек.		
AT+CIPSTO=45		

В поле "Receive" получим следующий текст:

```
AT+RST
OK
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot
mode:(3,6)
load 0x40100000, len 2592, room 16
tail 0
chksum 0xf3
load 0x3ffe8000, len 764, room 8
tail 4
```

```
chksum 0x92
load 0x3ffe82fc, len 676, room 4
tail O
chksum 0x22
csum 0x22
2nd boot version : 1.7(5d6f877)
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
SPI Flash Size & Map: 4Mbit(256KB+256KB)
jump to run user1 @ 1000
Ыг.д.ѓом";ѓыо|м.l"мl`..с>...Я|.r".lњоа.ѓдг.
ll`."r{>dHd.H..md`.HrrHlm$."...l
.Њвs"l.‡џ.Д..ll`.џу.Ьna‡.o.dsdЋГslЊħгЊb.ЊЊb
|d.сЦа..д‡гвlсды'зЂ.'ог....Дdы|..䇄.l..dд
Њd‡|дd.Ћ.lA.оь.ДцгЊ#.dlдД‡..с...ДЯгЊ#.$."с.
;1{1
ready
AT+CWMODE CUR=2
OK
AT+CWSAP CUR="ESP8266","1234567890",5,3
OK
AT+CIPAP CUR="192.168.4.1"
OK
AT+CIPMODE=0
OK
AT+CIPMUX=1
OK
AT+CIPSERVER=1,80
OK
AT+CIPSTO=45
OK
```

© Automatics & Software Enginery. 2023, N 2 (44) http://jurnal.nips.ru/en

В результате настройки модуля *ESP-01* в списке *Wi-Fi* сетей смартфона должна появиться сеть с именем "*ESP8266*", что продемонстрировано на *Puc.* 6. Необходимо подключиться к этой сети, используя пароль "*1234567890*". После этого зайдем в браузер и перейдем по адресу http://192.168.4.1/, тем самым отправив запрос на контроллер.



Рис. 6. Доступные для подключения Wi-Fi сети

Для более удобной работы разберем *HTTP*запрос клиента. Запрошенная страница имеет адрес http://192.168.4.1/, который является корневым адресом сервера. Но зачастую одного адреса недостаточно, в таком случае можно обратиться к другим адресам (каталогам) на сервере. Они так же имеют в своем составе корневой адрес, к которому приписывается условный подраздел. Представим, что к нашему серверу подключен светодиод, включение которого происходит при получении запроса по адресу http://192.168.4.1/ledon/, а выключение при переходе по адресу http://192.168.4.1/ledoff/. В рассмотренном примере мы сможем выбирать необходимое состояние условного светодиода.

Сделаем запрос по адресу http://192.168.4.1/ledon/, рассмотрим принятые пакеты данных от клиента в терминале и отправим ответ на полученный запрос одним словом "ledon". Это слово впоследствии отобразится на экране смартфона.

0,CONNECT			
+IPD,0,468:GET /ledon HTTP/1.1 Host: 192.168.4.1 Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 DNT: 1			
Upgrade-Insecure-Requests: 1			
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 YaBrowser/23.1.3.949 Yowser/2.5 Sa- fari/537.36			
Accept: text/html,applica-			
<pre>tion/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,im- age/avif,image/webp,im-</pre>			
age/apng,*/*;q=0.8,application/signed-			
exchange;v=b3;q=0.9			
Referer: https://www.yandex.ru/clck/jsre-			
dir?from=yandex.ru;suggest;browser&text=			
Accept-Encourng: grip, deflate			
Accept Language. Iu,en,q-0.9			
AT+CIPSEND=0,88			

OK	
>	
Recv 88 bytes	
SEND OK	
0,CLOSED	

Наиболее важная информация о полученном запросе содержится в первых строчках принятого пакета данных. Можно увидеть, что к серверу подключился клиент с "*id*" равным 0, и что им был запрошен адрес "/ledon", размещенный на хосте 192.168.4.1.

Далее, за время тайм-аута сервера, настроенного ранее командой "AT+CIPSTO=45", необходимо успеть произвести отправку ответа на запрос.

Следует пояснить, что отправка ответа на запрос происходит с помощью команды "AT+CIPSEND" в следующем формате: "AT+CIPSEND=0,88", где 0 – "id" клиента, 88 – длина пакета. Длину пакета необходимо вычислять заранее, с учетом символов переноса ("\r\n"), которые будут добавляться при отправке данных в модуль. После получения данной команды модуль выводит приглашение ">" и переходит в режим приема данных через UART, после приема данных длины, указанной выше, передает их в радиоканал. При успешной передаче возвращает строку "SEND OK".

После получения приглашения на ввод данных ">" от модуля *ESP-01*, отправим ответ на принятый запрос http://192.168.4.1/ledon/. Для этого необходимо по очереди сформировать и отправить строки:

```
======= Отправка ответа ========
  Версия протокола
// и идентификатор успеха (17 символов)
HTTP/1.1 200 OK
  Тип контента- текст или html-страница
// (25 символов)
Content-Type: text/html
  Закрытие соединения, здесь важно
  правильно указать длину контента,
// для слова ledon длина равна 7
  (37 символов)
Connection: close Content-Length: 7
  Здесь необходимо отправить
// пустое сообщение (при нажатии клавиши
  Enter произойдет отправка двух
// символов переноса ("\r\n"))
// длина контента- 7 символов
ledon
```

Просуммировав количество отправленных символов, получим 88, что и указывалось ранее в аргументах команды "*AT+CIPSEND*".

В предпоследней строке указано число 7, при этом текст, который будет выводиться, равен 5 символам (ledon). Это связано с тем, что здесь также необходимо учитывать спецсимволы переноса каретки 'r' и строки 'n'. Это правило распространяется и при подсчете остальных строк для отправки. После истечения времени тайм-аута сервера на экране смартфона в левом верхнем углу мелким шрифтом появится надпись "ledon".

Ниже приведен обрезанный скриншот экрана смартфона с отображенной страницей, содержимое которой увеличено в масштабе.



Рис. 7. Обрезанный скриншот полученных данных со смартфона

После изучения приведенного материала о настройке модуля *ESP-01* можно перейти к настройке взаимодействия данного модуля и микро-контроллера, например, *STM32*, с помощью которого возможно будет автоматически формировать ответы на приходящие запросы и управлять внешними устройствами. Данная тема раскрыта в опубликованной ранее статье [10].

Выводы

- Модуль ESP-01 является хорошим и доступным модулем для создания каналов связи по беспроводной сети Wi-Fi.
- Модулем ESP-01 в стандартной прошивке возможно управлять по интерфейсу UART с помощью AT-команд.
- Процесс управления модулем достаточно прост и имеет довольно много настроек, более детально описанных в [2].
- Wi-Fi модули крайне актуальны в современном мире, в том числе в проектах *IoT* и технологиях "Умного дома".

Литература

- [1] Документация на микроконтроллер ESP8266:

 UltrasonicRangingModule.
 –
 URL:

 https://www.espressif.com/sites/default/files/documentati
 on/esp8266-technical_reference_en.pdf
 (дата обращения: 28.05.2023).
- [2] Список АТ-команд для ESP8266. URL: <u>https://esp8266.ru/esp8266-at-commands-v022/</u> (дата обращения: 28.05.2023).
- [3] Документация на модули серии ESP8266. URL: <u>https://docs.ai-</u> <u>thinker.com/ media/esp8266/esp8266 series modules u</u> <u>ser manual en.pdf</u> (дата обращения: 28.05.2023).
- [4] Технические параметры модуля ESP-01. URL: <u>https://robotchip.ru/obzor-modulya-esp-01-na-chipe-esp8266/</u>

(дата обращения: 28.05.2023).

- [5] Техническая документация на русском языке на микроконтроллер ESP8266EX. – URL: <u>https://www.euromobile.ru/upload/iblock/38e/38edea9ed</u> <u>541014c941ac8a47619db65.pdf</u> (дата обращения: 28.05.2023).
- [6] Принцип работы Wi-Fi. URL: <u>https://wifigid.ru/be-sprovodnye-tehnologii/kak-rabotaet-wi-fi/</u> (дата обращения: 28.05.2023).
- [7] Протокол *TCP*. URL: <u>https://pc.ru/docs/network/tcp</u> (дата обращения: 28.05.2023).
- [8] Протокол *HTTP*. URL: <u>https://habr.com/ru/post/307714/</u> (дата обращения: 28.05.2023).
- [9] Visual Paradigm Online. URL: <u>https://online.visual-par-adigm.com</u>
 - (дата обращения: 28.05.2023).
- [10] Статья "Подключение WI-FI модуля ESP-01 к микроконтроллеру STM32." – URL: <u>http://jurnal.nips.ru/sites/default/files/AaSI-3-2022-</u> <u>8 0.pdf</u> (дата обращения: 28.05.2023).



Кирилл Андреевич Волобуев – студент группы AA-07 кафедры Автоматики НГТУ. E-mail: <u>kirya.volobuev@mail.ru</u>



Максим Витальевич Трубин – Аспирант кафедры Автоматики НГТУ. E-mail: <u>morkai@bk.ru</u>



Виталий Геннадьевич Трубин – старший преподаватель кафедры Автоматики НГТУ, директор ООО "КБ Автоматика". Автор более 50 научных и учебных работ. E-mail: <u>trubin@ngs.ru</u>

Статья поступила 08.06.2023.

Controlling the WI-FI ESP-01 module from a computer using AT commands

K.A. Volobuev, M.V. Trubin, V.G. Trubin

Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation

Abstract: This article discusses the ESP-01 module, on which the ESP8266 microcontroller is installed, containing a Wi-Fi transmitter inside. To take advantage of the capabilities of this module, it was connected via the UART interface. The module is controlled using AT commands. A Wi-Fi access point is created and configured, and an HTTP server is configured, from which it is possible to send a response to a device GET request. The article will be useful for students, masters, graduate students and engineers who wish to study wireless networks, the technology of device interaction in an Ethernet local area network using the HTTP protocol.

Key words: ESP-01, ESP8266, Wi-Fi, data transfer, UART, FT232, USB-UART interface converter, Terminal v1.93b, AT commands, access point, GET request.

References

- [1] Microcontroller documentation ESP8266: UltrasonicRangingModule. – URL: <u>https://www.espressif.com/sites/default/files/documentati</u> <u>on/esp8266-technical_reference_en.pdf</u> (date of the application: 28.05.2023).
- [2] List of AT commands for ESP8266. URL: <u>https://esp8266.ru/esp8266-at-commands-v022/</u> (date of the application: 28.05.2023).
- [3] Documentation for series modules ESP8266. URL: <u>https://docs.ai-thinker.com/_media/esp8266/esp8266_se-ries modules user manual en.pdf</u> (date of the application: 28.05.2023).
- [4] Technical parameters of the module ESP-01. URL: <u>https://robotchip.ru/obzor-modulya-esp-01-na-chipe-esp8266/</u> (date of the application: 28.05.2023).
- [5] Technical documentation in Russian for the microcontroller ESP8266EX. URL:
 <u>https://www.euromobile.ru/up-load/iblock/38e/38edea9ed541014c941ac8a47619db65.p</u>
 <u>df</u>
 (date of the application: 28.05.2023).
- [6] How Wi-Fi works. URL: <u>https://wifigid.ru/besprovod-nye-tehnologii/kak-rabotaet-wi-fi/</u> (date of the application: 28.05.2023).
- [7] TCP protocol. URL: <u>https://pc.ru/docs/network/tcp</u> (date of the application: 28.05.2023).
- [8] *HTTP protocol.* URL: <u>https://habr.com/ru/post/307714/</u> (дата обращения: 28.05.2023).
- [9] Visual Paradigm Online. URL: <u>https://online.visual-par-adigm.com</u>

(date of the application: 28.05.2023).

[10] Article "Connecting the ESP-01 WI-FI module to the STM32 microcontroller." – URL: <u>http://jurnal.nips.ru/sites/default/files/AaSI-3-2022-</u> <u>8_0.pdf</u> (date of the application: 28.05.2023).





Maksim Vitalievich Trubin – Post-graduate student of the Department of Automation, NSTU.

Kirill Andreevich Volo-

buev is a student of group

AA-07 of the Department of

Automation of the Novosi-

birsk State Technical Uni-

kirya.volo-

versity.

E-mail:

buev@mail.ru

E-mail: morkai@bk.ru



Vitaly Gennadyevich Trubin - Senior Lecturer at the Department of Automation, Novosibirsk State Technical University, Director of LLC "KB Avtomatika". Author of more than 50 scientific and educational works. E-mail: <u>trubin@ngs.ru</u>

The paper has been received on 08/06/2023